

TORNEIRA EM ABS COZINHA | PAREDE

DESCRIÇÃO

Torneira para instalação em parede, com bica móvel e mecanismo de 1/4 de volta.

MATERIAL

O produto é composto por peças em Ligas de Cobre, Elastômeros e Plástico de Engenharia (ABS).

CARACTERÍSTICAS



| Cód. | Referência | Descrição | Peso Prod. | Peso Cx. Master | Dimensões Cx. Master | Cx. Master | Código Barras Unidade | Código Barras Cx. Master |
|------|------------|-------------------|------------|-----------------|----------------------|------------|-----------------------|--------------------------|
| 1798 | V9006P | PRETA VOLANTE C31 | 101g | 11,50 kg | 420 x 340 x 520 mm | 100 | 7898640319292 | 17898640319299 |
| 1799 | V9028P | PRETA VOLANTE C72 | 102g | 11,50 kg | 420 x 340 x 520 mm | 100 | 7898640319308 | 17898640319305 |

PRINCIPAIS COMPONENTES



| Item | Descrição |
|------|-----------|
| 1 | Arejador |
| 2 | Tubo |
| 3 | Volante |
| 4 | Canopla |

PRODUTOS ALTERNATIVOS




V9006P



V9028P

DIMENSIONAL



EMBALAGEM



• Medidas: 18x39cm

GARANTIA

O início da garantia se dá na data da emissão da nota fiscal de compra do produto, comprovada através da sua apresentação. Para instalações residenciais a VIT assegura garantia de um ano contra eventuais defeitos de fabricação. Para instalações em locais públicos e/ou de uso coletivo a garantia reduz em 50%. Para a validade desta garantia, o produto deve ser instalado conforme as especificações técnicas de instalação.

Não serão cobertos pela garantia: o extravio de peças ou instalação em desconformidade com as especificações de instalação; aplicações de peças não originais; adaptações ou modificações realizadas por pessoas não autorizadas; peças danificadas pelo desgaste natural como: anéis, mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas e cartuchos; produtos com corpos estranhos em seu interior como, por exemplo, cola, lubrificantes, detritos, fita veda-rosca; utilização em locais com água não potável ou que contenham impurezas que comprometam o acabamento ou funcionamento; danos causados por mau uso; pelo uso de produtos abrasivos ou corrosivos durante a limpeza; quedas ou batidas acidentais. Produto apresentando defeito retorne ao local da compra com a nota fiscal e solicite a garantia.

INSTRUÇÕES

- Importante deixar correr água no ponto de rede hidráulica onde fará a instalação e assim retirar possíveis impurezas da tubulação.
- Antes de iniciar a instalação, feche o registro geral da rede hidráulica. Introduza a canopla na parte rosçada da torneira e rosqueie em sua rede hidráulica ou quando necessário, utilize o engate/ligação flexível para instalação. Não recomendamos a utilização de ferramentas para a fixação da torneira.
- Caso necessário, contrate um profissional qualificado para realizar a instalação.
- Recomendamos utilização de massa de vedação/fita veda-rosca quando necessário.

CUIDADOS

- Para manutenção periódica, retire o arejador e com água corrente limpe-o retirando as impurezas acumuladas, após limpo rosqueie novamente ao corpo da torneira.
- Para a limpeza da torneira utilize apenas água e sabão neutro, não utilize palha de aço e produtos abrasivos nesta etapa. Efetue a limpeza sempre que achar necessário.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS, podendo sofrer alterações pelo fabricante sem aviso prévio.