

TORNEIRA MONOCOMANDO DE LAVATÓRIO ABS

DESCRÍÇÃO

Torneira para instalação em lavatório e alavanca monocomando

MATERIAL

O produto é composto por peças em Ligas de Cobre, Elastômeros e Plástico de Engenharia (ABS).

MONOCOMANDO

O monocomando é uma peça que permite regular a vazão e a temperatura da água, em um único volante(alavanca), ou seja, você pode controlar a mistura entre a água quente ou fria com mais facilidade e praticidade.



Cód.	Referência	Descrição	Peso Prod.	Peso Cx. Master	Dimensões Cx. Master	Cx. Master	Código Barras Unidade	Código Barras Cx. Master
351	V9035C	CROMADA	266g	11,76 kg	410 x 360 x 410 mm	50	7898640313269	17898640313266

OBSERVAÇÕES

- Não acompanha engate flexível
- Sugestão: utilizar o engate trançado flexível longo (REF.: V3024) na instalação.

PRINCIPAIS COMPONENTES



Item	Descrição
1	Arejador
2	Alavanca

PRODUTOS ALTERNATIVOS



V9035C




V9036C



V9038C

DIMENSIONAL



EMBALAGEM



• Medidas: 18x29cm

GARANTIA

A garantia se dá início na data da emissão da nota fiscal de compra do produto, comprovada através da sua apresentação. Para instalações residenciais a VIT assegura garantia de um ano contra eventuais defeitos de fabricação. Para instalação em locais públicos e/ou de uso coletivo a garantia reduz 50%. Para a validade desta garantia, o produto deve ser instalado conforme as especificações técnicas de instalação.

NÃO SERÃO COBERTOS PELA GARANTIA: o extravio de peças ou instalação em desconformidade com as especificações de instalação; aplicações de peças não originais; adaptações ou modificações realizadas por pessoas não autorizadas; peças danificadas pelo desgaste natural como: anéis, mecanismo de vedação, gaxetas, cunhas e cartuchos; produtos com corpos estranhos em seu interior, como por exemplo, cola, lubrificantes, detritos, fita veda-roscas; utilização em locais com água não potável ou que contenham impurezas que comprometam o acabamento ou funcionamento, danos causados por mal uso; pelo uso de produtos abrasivos ou corrosivos durante a limpeza; quedas ou batidas acidentais. Produto apresentando defeito retorne ao local de compra com a nota fiscal e solicite a garantia.

INSTRUÇÕES

- Importante deixar correr água no ponto de rede hidráulica onde fará a instalação e assim retirar possíveis impurezas da tubulação.
- Antes de iniciar a instalação, feche o registro geral da rede hidráulica. Introduza a canopla na parte rosada da torneira e rosqueie em sua rede hidráulica ou quando necessário, utilize o engate/ligação flexível para instalação. Não recomendamos a utilização de ferramentas para a fixação da torneira.
- Caso necessário, contrate um profissional qualificado para realizar a instalação.
- Recomendamos utilização de massa de vedação/fita veda-roscas quando necessário.

CUIDADOS

- Para manutenção periódica, retire o arejador e com água corrente limpe-o retirando as impurezas acumuladas. Após limpo, rosqueie novamente ao cano da torneira.
- Para limpeza da torneira, utilize apenas água e sabão neutro, não utilize palha de aço e produtos abrasivos nesta etapa. Faça a limpeza sempre que achar necessário

PRODUTO SUGERIDO PARA VENDA

V3024 ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO 50CM MONOCOMANDO

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS, podendo sofrer alterações pelo fabricante sem aviso prévio.